

Montāžas instrukcija - Master Flash® Retrofit



1
Izvēlieties atbilstošo Master Flash® Retrofit. Ja nepieciešams, apgrieziet atveri, lai tā atbilstu caurules diametram.



2
Uzlieciet Master Flash® Retrofit uz caurules no sāna.



3
Nostipriniet Master Flash® Retrofit ap cauruli, izmantojot komplektā pievienotās plastmasas skavas, lai nodrošinātu hermētisku savienojumu.



4
Uzklājiel hermētiķi starp blīvslēgu un jumta seguma virsmu.



5
Pieskrūvējiel Master Flash® Retrofit pie pamatnes ar skrūvēm.



6
Izurbiet blīvslēgā caurumus stiprinājuma savilcējam. Izveriet savilcēju caur caurumu un cieši to pievelciet, lai nodrošinātu hermētisku blīvējumu. Papildus var uzklāt hermētiķi starp blīvslēgu un cauruli.